

Liebe Kundin, lieber Kunde,

bitte lesen Sie diese Information sorgfältig durch, bevor Sie Ihre neue Anlage in Betrieb nehmen, speziell die mit einem Ausrufezeichen gekennzeichneten Hinweise. So werden Sie an Ihrem neuen Rollladen lange Freude haben.

Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Hinweise entstehen, können wir keine Haftung übernehmen.

Bitte bewahren Sie diese Unterlage auf.



Sicherheit




Ein heruntergelassener Rollladen schützt nicht vor einem Sturz aus dem Fenster.



Bitte beachten

Hängen Sie keine Lasten, z.B. Kleider, an den Rollläden.



Wenn der Rollladen beim Herablassen auf einen Widerstand, z.B. Stuhl trifft, kann er beschädigt werden.

Schieben Sie den Rollladen nie hoch.

Schliessen Sie bei stärkerem Wind Ihre Fenster.



Im Winter: Bei Frost kann der Rollladen anfrieren. Bitte erst nach dem Abtauen wieder betätigen, sonst kann der Rollladen beschädigt werden.



Bedienung Elektrisch:

Schalter und Funkhandsender sind kein Spielzeug, bitte halten Sie Kinder davon fern.

Rollläden vor Balkon- oder Terrassentür: Schalten Sie die Automatik aus, bevor Sie hinausgehen. So sperren Sie sich nicht ungewollt aus.

Im Winter: die Automatik abschalten. Die Anlage kann sonst bei Eis und Schnee beschädigt werden.

Bitte beachten Sie die separaten Anleitungen für die Bedienung von Schaltern, Sendern und Automatiksteuerungen.



Bedienung manuell:

Beim Öffnen den Aufzugsgurt oder die Kurbel im letzten Drittel langsam betätigen und keine Gewalt anwenden. Der Rollladen soll oben nicht anschlagen. Auch beim Schliessen im letzten Drittel langsam betätigen.

Mit Gurten: Den Aufzugsgurt nie ruckartig betätigen oder loslassen. Der Aufzugsgurt soll immer gleichmässig und möglichst senkrecht betätigt werden, nicht auf die Seite ablenken.

Mit Kurbel: Zum Senken des Rollladens drehen Sie die Kurbel gegen den Uhrzeigersinn, zum Heben im Uhrzeigersinn.



Nicht weiter drehen, sobald Sie einen Widerstand spüren.
Die Kurbel möglichst senkrecht halten, nicht seitlich ablenken.



Pflege

Fahren Sie vor dem Reinigen den Rollladen ganz hinunter. Schalten Sie die Automatik aus.

Stehen Sie auf einer sicheren Leiter. Halten Sie sich nicht an den Führungsschienen.

Entfernen Sie Schmutz oder Gegenstände in den Führungsschienen und reinigen Sie die Oberfläche.

Staub kann mit einer weichen Bürste entfernt werden.

Für die Reinigung verwenden Sie einen milden Haushaltsreiniger und reiben Sie die Stäbe mit einem weichen Tuch ab.

Bitte benutzen Sie keine Lösungsmittel (z.B. Benzin) oder Produkte mit Scheuerpartikeln.



Keinen Hochdruckreiniger verwenden – dieser kann die Stäbe beschädigen.



Wartung

Bitte bedienen Sie die Anlage nicht mehr, wenn eine Reparatur fällig ist.

Das Gehäuse, den Behang, Motor und Führungsschienen niemals schmieren.

Mit einer Reparatur sollten Sie nur ausgebildetes Fachpersonal beauftragen.

mensch  rolladen

Wenn Sie unsere Ratschläge befolgen, werden Sie bestimmt lange an Ihrem Rollladen Freude haben. Falls es trotzdem einmal ein Problem geben sollte, wir sind jederzeit gerne für Sie da:

Mensch Rolladen AG

Neuhofweg 51, 4147 Aesch BL

Tel: 061 481 03 88, E-Mail: info@menshag.de


Mitglied VFS Verband führender
Storenfachbetriebe

Ihr Rollladen wurde von einem
Fachbetrieb geliefert und eingebaut,
der Mitglied des Verbands führender
Storenfachbetriebe® VFS ist.