

Bedienungsanleitung Aussteller

Aussteller sind ohne Zweifel die beste Art und Weise einen Raum zu belüften und ihn gleichzeitig abzudunkeln. Man kann durch Ausstellen des heruntergelassenen Rolladens den Raum hervorragend belüften und sich trotzdem vor der Sonne oder vor neugierigen Blicken schützen, da der Rolladen ganz geschlossen ist.

Heute wird der Aussteller komplett aus pulverbeschichtetem oder eloxiertem Aluminium oder aus Chromstahl hergestellt. Dadurch erreicht man eine große Langlebigkeit des Produktes ohne ständiges Nachstreichen


Die Bedienung eines Rolladens (Auf und Ab) muss generell mit dem eingeklappten Aussteller erfolgen.

Bei Bedienung eines Ausstellers im ausgestellten Zustand, können Schäden am Rolladen und /oder am Antrieb entstehen.

Für entstandene Schäden durch eine Fehlbedienung können wir keine Haftung übernehmen und lehnen eine Reparatur in Garantie ab.

Mensch Rolladen AG

Normal-Aussteller (AN)



Aussteller-Hebel (AH)

