



Liebe Kundin, lieber Kunde,

bitte lesen Sie diese Information sorgfältig durch, bevor Sie Ihre neue Anlage in Betrieb nehmen, speziell die mit einem Ausrufezeichen gekennzeichneten Hinweise. So werden Sie an Ihrer neuen Sonnenstore lange Freude haben.

Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Hinweise entstehen, können wir keine Haftung übernehmen.

Bitte bewahren Sie diese Unterlage auf.



## Sicherheit



Im Ein- und Ausfahrbereich dürfen sich keine Personen oder Hindernisse befinden.

Kinder sollten die Sonnenstore, Schalter und Funkhandsender nicht bedienen.



## Bitte beachten

Hängen Sie keine Lasten, z.B. Kleider, an die Sonnenstore.

Die Sonnenstore darf nur bis zu einer bestimmten Windstärke ausgefahren sein (Windwiderstandsklasse Ihres Systems beachten).

Die Anlage ist bei Regen einzufahren (Bildung eines Wassersackes).

Die Sonnenstore nur dann einfahren, wenn das Markisentuch trocken und sauber ist. Falls dies einmal nicht geht, das Tuch baldmöglichst zum Trocknen ausfahren. Bei nass eingerollten Tüchern können Wickelfalten oder optische Schäden entstehen.



Im Winter: Die Sonnenstore bei Frost, Schnee (Schneelast auf dem Markisentuch) und Eis nicht bedienen.

Bitte beachten Sie die separaten Anleitungen für die Bedienung von Schaltern, Sendern und Automatiksteuerungen.

### Bedienung elektrisch:

- Wenn Sie die Sonnenstore mehrmals hintereinander hinauf oder herunter gefahren haben, kann sich der Thermoschutzschalter einschalten. Dieser blockiert den Betrieb für einige Minuten. Wenn die Anlage abgekühlt ist, ist das Bedienen wieder möglich.
- Das Sonnenschutzsystem beim Verlassen des Hauses oder über Nacht einfahren.

### Bedienung mit Automatik:



- Beschädigungen durch Wind und Regen können Sie mit einem Windwächter oder einer Sonnen-Wind-Automatik vorbeugen.
- Darauf achten, dass die Ein- und Ausfahrbereiche jederzeit frei von Hindernissen sind.
- Bei Gewitter die Anlage manuell einfahren, weil bei Windböen die Steuerung eventuell nicht rasch genug reagiert.
- Wenn die Anlage durch den Windwächter eingefahren wird, kann sie für ca. 10 – 30 Min. nicht ausgefahren werden (Windsperrzeit).



- Im Winter: die Automatik abschalten.
- Wenn Sie mehrere Tage ausser Haus sind empfehlen wir, die Automatik auf manuellen Betrieb zu stellen. Bei einem Stromausfall kann die Anlage sonst nicht eingefahren werden.
- Die Automatik abstellen, wenn eine Reparatur fällig ist.

#### Bedienung mit Kurbel:

- Zum Ausfahren der Sonnenstore drehen Sie die Kurbel gegen den Uhrzeigersinn, zum Einfahren im Uhrzeigersinn.



- Nicht weiter drehen, sobald Sie einen Widerstand spüren.
- Die Kurbel möglichst senkrecht halten, nicht seitlich ablenken.



## Pflege

Fahren Sie vor dem Reinigen die Sonnenstore ganz hinunter und schalten Sie die Automatik aus.

Stehen Sie auf einer sicheren Leiter. Halten Sie sich nicht am Gestell.

Für die Reinigung verwenden Sie einen milden Haushaltreiniger und reiben Sie das Gestell mit einem weichen Tuch ab.

Die Reinigung des Markisentuchs: Ein kleiner Fleck kann mit einer trockenen Bürste oder einem farblosen Radiergummi entfernt werden. Bei grösseren Verunreinigungen das Tuch (aus Acryl, Polyester oder PVC) mit lauwarmen Seifenwasser (5%) und einer weichen Bürste abwaschen. Danach gründlich mit klarem Wasser nachspülen. Bei Bedarf den Vorgang wiederholen. Das Tuch erst wieder einfahren, wenn es vollständig trocken ist.



Keinen Hochdruckreiniger verwenden – dieser kann das Tuch beschädigen.



## Wartung

Checken Sie regelmässig, ob sich der Windsensor bei Wind noch richtig dreht. Ansonsten bitte den Fachbetrieb benachrichtigen.

Bitte bedienen Sie die Anlage nicht mehr, wenn eine Reparatur fällig ist.

Mit einer Reparatur sollten Sie nur ausgebildetes Fachpersonal beauftragen.

mensch  rolladen

Wenn Sie unsere Ratschläge befolgen, werden Sie bestimmt lange an Ihrer Sonnenstore Freude haben. Falls es trotzdem einmal ein Problem geben sollte, wir sind jederzeit gerne für Sie da:

**Mensch Rolladen AG**  
Neuhofweg 51, 4147 Aesch BL  
Tel: 061 481 03 88, E-Mail: info@menschag.de

  
**Mitglied VFS** Verband führender  
Storenfachbetriebe

Ihre Raffstore wurde von einem  
Fachbetrieb geliefert und eingebaut, der  
Mitglied des Verbands führender  
Storenfachbetriebe® VFS ist.